





Раковины PRO.WB.40, PRO.WB.50, PRO.WB.55 Инструкция по установке



Раковина	A	B	C	E	X	Z
PRO.WB.40	400	320	175	117	200	795
PRO.WB.50	500	420	185	120	280	795
PRO.WB.55	550	420	185	120	280	790




Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.




KERAMA MARAZZI


1




2



3



4



5

